

# Heater



Heater 14Kw, 29Kw en 50 Kw.

**Let op!        Geen brandbare spullen rondom de heater plaatsen!**

**Houd kinderen uit de buurt!**

**Gebruik alleen gekeurde gasflessen!** Gasflessen van Gundaric zijn gekeurd.

## Aanzetten:

- 1        Zet de heater op een stabiele ondergrond en zorg dat de achterkant vrij is.
- 2        Zet de gasfles **achter** de heater en sluit de gas slang aan op de kraan van de gasfles. Let op linkse draad!
- 3        Open de afsluiter op de gasfles helemaal, en controleer op lekkages. Bij lekkages, controleer of de gas slang goed is aangesloten. Indien u gas blijft ruiken, sluit de gasfles en maak geen gebruik van de heater. Bel 0622224135.
- 4        Zet de aan/uitschakelaar op "ON". U hoort nu de propeller draaien.
- 5        Druk de knop van de gasklep (ronde metalen) in en houdt hem ingedrukt. Druk tegelijk herhaaldelijk de ontstekingsknop (rode ronde) in tot de brande aanslaat.
- 6        Als de heater werkt, de knop van de gasklep nog minstens 5 seconden ingedrukt houden en loslaten.
- 7        Heater is nu in werking.
- 8        Achter op de heater zit een ronde draai knop waarmee de hoeveelheid gas / warmte geregeld kan worden.

## Uitzetten:

- 1        Draai eerst de gaskraan op de fles dicht.
- 2        Zet de aan/uitschakelaar op "OFF".
- 3        Laat de heater afkoelen voordat u hem verplaatst.